


AVISADOR MUSICAL

SKU: 11536

MODELO: 41010 MUSIC

ESPECIFICACIONES

Color Negro



Aplicación:

El avisador musical es un dispositivo de alerta sonora para vehículos que reproduce diferentes melodías o tonos musicales. Se utiliza comúnmente en vehículos de reparto, transporte público y comerciales para anunciar su presencia o llamar la atención de manera amigable. También es popular para personalizar el sonido del claxon, reemplazando el tono estándar por melodías más distintivas y agradables al oído.

Recomendaciones:

Conectar siguiendo el diagrama eléctrico del vehículo, respetando la polaridad correcta. Instalar en un lugar protegido de la humedad y salpicaduras de agua. Verificar que el volumen sea adecuado y cumpla con las regulaciones locales de ruido. Asegurar las conexiones para evitar cortocircuitos o falsos contactos. Probar el funcionamiento después de la instalación para confirmar que todas las melodías se reproducen correctamente.

Observaciones:

Utilizar fusible de protección adecuado en la línea de alimentación. No exponer a temperaturas extremas que puedan afectar los componentes electrónicos. Verificar periódicamente las conexiones eléctricas. Almacenar en su empaque original si no se instala inmediatamente. No modificar el cableado interno del dispositivo. Consultar las normativas de tránsito locales sobre el uso de avisadores sonoros modificados en vías públicas.

Medida:	Marca SAFARI
Peso: 500 g	
Empaque: Blíster	

Accesorio

Cargador 2en1 - Cable de refuerzo inteligente - Conexión múltiple