

## CLAXON TONO ALTO TIPO DISCO 12V

**SKU:** 16654

**MODELO:** I3800202

### ESPECIFICACIONES

<b>Voltaje</b>	12 V
<b>Tipo</b>	Disco
<b>Color</b>	Naranja+negro
<b>Cantidad</b>	1 pzs



### Aplicación:

El claxon es un dispositivo de advertencia acústica utilizado para alertar a otros conductores y peatones sobre situaciones de peligro.

### Recomendaciones:

Utilizar con moderación y conforme a las regulaciones de tránsito.

### Observaciones:

Verificar periódicamente su funcionamiento y mantenerlo limpio para una señalización efectiva.

<b>Medida:</b>	<b>Marca</b> SEGER
<b>Peso:</b> 280 g	
<b>Empaque:</b> Caja de color	

### Accesorio

Sin accesorio