

## CLAXON TONO ALTO TIPO DISCO 24V

SKU: 17167

MODELO: I380075024F1

### ESPECIFICACIONES

Voltaje	24 V
Nº piezas	1 pzs
Tipo	Disco
Color	Naranja+negro



### Aplicación:

El claxon es un dispositivo de advertencia acústica utilizado para alertar a otros conductores y peatones sobre situaciones de peligro.

### Recomendaciones:

Utilizar con moderación y conforme a las regulaciones de tránsito.

### Observaciones:

Verificar periódicamente su funcionamiento y mantenerlo limpio para una señalización efectiva.

<b>Medida:</b>	<b>Marca</b> SEGER
<b>Peso:</b> 260 g	
<b>Empaque:</b> Caja de color	

### Accesorio

Sin accesorio