

SWITCH ALZA LUNAS TIPO FLECHA (NM06120026) X

SKU: 13394
MODELO: NM2939/YH07059

SWITCH 5 PINES



Aplicación:

La aplicación de este Switch, identificado en la descripción SWITCH ALZA LUNAS TIPO FLECHA (NM06120026) X, debe realizarse conforme a Tipo de producto Switch. Su uso corresponde a la configuración indicada en la ficha y debe asociarse solo al producto cuya descripción y valores coincidan de manera exacta. Resulta adecuado para reposición, montaje o reemplazo cuando se respeta la referencia descrita y cada campo consignado en la información técnica disponible.

Recomendaciones:

Para este Switch, se recomienda confirmar primero que la descripción SWITCH ALZA LUNAS TIPO FLECHA (NM06120026) X y los datos Tipo de producto Switch coincidan con el requerimiento real. Revise visualmente el producto, el empaque y la referencia, y compare cada campo con su valor para evitar diferencias al momento del montaje o reemplazo. Una validación previa favorece una selección consistente con la ficha y reduce errores de identificación.

Observaciones:

Debe considerarse como observación que este Switch se identifica por la descripción SWITCH ALZA LUNAS TIPO FLECHA (NM06120026) X y por especificaciones como Tipo de producto Switch. Si alguno de esos datos no coincide, puede presentarse una selección incorrecta frente al requerimiento esperado. Se aconseja mantener el producto limpio y protegido hasta su uso, además de revisarlo antes de instalarlo para confirmar la correspondencia con la ficha técnica.

:	Marca SAFARI
:	
:	